配線図


秋月電子 H8-3664Nもしくは3664F(HITACHI)
パソコンシリアルコネクタTXD
パソコンシリアルコネクタRXD
パソコンシリアルコネクタGND
タクトスイッチ
CN2-24(RXD)
CN2-25(TXD)
CN2-26(GND)
CN1-14(P50)
CN1-26(GND)
CN2-9(P80)
CN2-10(P81)
CN2-11(P82)
ノイズが気になるときは
H8のGNDに接続
CN1-10(AN0)
CN1-9(AN1)
CN1-8(AN2)
CN1-20(P10)
CN1-21(P11)
CN1-22P12)
CN1-24(電源)
CN1-25(GND)
信号
5V
GND
受信機
1ch
2ch
3ch
4ch
レートジャイロ1
レートジャイロ2
レートジャイロ3
サーボモータ
サーボモータ
モータアンプ
モータ
Vcc
中継基板
バッテリ
7〜12V